

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 крючок для застежки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Нижний воротник – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.



Из клеевой прокладки: подборта, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов и обтачку горловины спинки.
2. Стачать средний срез нижнего воротника. Припуски разутюжить. Заложить и заметать складки на детали верхнего воротника. Воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить.
3. Стачать плечевой срез.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить. Подборта сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и обтачать по линии борта и горловине.

Стачать плечевые срезы деталей из подкладки, оставляя не стачанным отверстие для последующего выворачивания. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины. Обтачать нижний угол. Припуски швов на закруглениях рассечь, подрезать уголки.

Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ накидки. Обтачать подкладкой низ изделия.

Вывернуть накидку на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

Зашить технологическое отверстие.

5. Вдоль борта и по низу изделия проложить отделочную строчку на 1 см от края.
6. Под правую полочку пришить крючок застежки, к левой полочке пришить колечко.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

