

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон. Например, твид.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Внимание: детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются без учета ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки и верхнюю стойку.
2. Сложить детали стоек лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Припуски в углах высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить.
4. Притачать рукава к спинке и полочке. Припуски швов заутюжить на рукав.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить.

Стачать между собой детали подкладки, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие для последующего выворачивания.

Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины.

Подборта с подкладкой сложить с накидкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовую стойку и обтачать вкруговую по линии борта, горловине и низу.

Припуски швов на закруглениях рассечь, подрезать уголки, вывернуть накидку на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

Зашить технологическое отверстие.

Вдоль края борта и стойки проложить отделочную строчку.

6. Подкроить из основной ткани два прямоугольника 4x9 см. Продублировать их клеевой прокладкой, обметать по периметру. Наложить на разметку прорезей лицевой стороной на лицевую и притачать по разметке (накидка уже полностью обработана подкладкой и прошивается насквозь). Ткань между строчками прорезать как при обработке прорезного кармана. На расстоянии 1-1,5 см от коротких сторон сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на

изнаночную сторону, края выправить. Проложить отделочно – закрепляющую строчку по краю получившегося отверстия.

7. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

