

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; широкая тесьма для отделки (примерная длина указана на детали рукава); пряжка для пояса.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов и обтачек горловины спинки.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски на закруглении рассечь и разутюжить.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски на закруглении рассечь и разутюжить.
4. Притачать рукава к спинке и полочке. Припуски швов заутюжить на рукав.
5. Стачать средний срез обтачки горловины спинки. Припуски шва разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить.

Стачать между собой детали подкладки, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие для последующего выворачивания.

Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины.

Подборта с подкладкой сложить с накидкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать в круговую по линии борта, горловине и низу.

Припуски швов на закруглениях рассечь, подрезать уголки, вывернуть накидку на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

Зашить технологическое отверстие.

6. Подкроить из основной ткани четыре прямоугольника 4x9 см. Продублировать их клеевой прокладкой, обметать по периметру. Наложить на разметку прорезей лицевой стороной на лицевую и притачать по разметке. Ткань между строчками прорезать как при обработке прорезного кармана. На расстоянии 1-1,5 см от коротких сторон сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на изнаночную сторону, края выправить. Проложить отделочно – закрепляющую строчку по краю получившегося отверстия.

7. Настрочить тесьму по краю лацкана, борту, низу изделия и низу рукава.

8. Сложить пояс вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие в верхнем шве пояса. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону и стачать отверстие. Продеть пояс в пряжку и закрепить. Пробить блочки.

Совет: в качестве пояса можно использовать готовый ремень.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

