

Рекомендации по выбору ткани: креп – сатин или атлас на верхнюю накидку; шифон на нижнюю накидку.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 2 кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 2 детали

Из шифона:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали планок.
2. Наметить на внешней полочке линии притачивания планок. Заутюжить детали планок вдоль посередине лицевой стороной наружу. Наложить планки внешней стороной на лицевую сторону внешней полочки срезами к середине переда. Притачать, заканчивая строчки строго у ограничительной линии. Разрезать застежку по аналогии с разрезанием прорезных карманов. Отогнуть швы притачивания планок на изнаночную сторону полочки, приутюжить и обметать.
3. Наметить на внутренней полочке линии притачивания планок. Наложить планки внутренней стороной на изнаночную сторону внутренней полочки срезами к середине переда. Притачать, заканчивая строчки строго у ограничительной линии. Разрезать застежку по аналогии с разрезанием прорезных карманов. Отогнуть швы притачивания планок на лицевую сторону полочки, приутюжить и обметать.
4. Сложить детали внешней и внутренней полочек лицевыми сторонами внутрь, а планки вдоль посередине и обтачать верхние углы и горловину полочки, не доходя 3 см до плечевого среза. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь. Вывернуть планки на лицевую сторону, выправить застежку. Закрепить углы в конце застежки по их основанию двойной машинной строчкой и обметать. Приутюжить готовую застежку. Настрочить планки в шов притачивания, скрепляя тем самым внешнюю и внутреннюю сторону.
5. Стачать плечевой срез на внешней накидке. Припуски швов разутюжить и обметать.
6. Притачать рукав к изделию. Шов заутюжить на рукав и обметать.
7. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.
8. Сложить детали спинки и полочки из шифона лицевыми сторонами наружу и стачать плечевой срез. Припуски шва разутюжить и обметать. Притачать рукав к изделию, складывая их лицевыми сторонами наружу. Шов заутюжить на рукав и обметать. Сложить изнаночную сторону накидки из шифона с лицевой стороной верхней накидки и обтачать по линии горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть накидку на лицевую сторону, приутюжить. Проложить по краю горловины отделочную строчку.
9. Пришить к застежке кнопки.

Совет: в качестве застежки также можно использовать контактную ленту «велкро».

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

