

Рекомендации по выбору ткани: тонкая шерстяная, мягко драпирующаяся ткань.

А также вам необходимо: косая бейка для окантовки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Пояс - 1 деталь
6. Шлевка – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать средний срез капюшона. Шов заутюжить. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Окантовать припуски швов косой бейкой.

2. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

3. Втачать капюшон в горловину. Шов заутюжить в сторону капюшона. Окантовать припуск шва косой бейкой.



4. Окантовать косой бейкой нижний срез рукава.
5. Втачать рукав в открытую пройму.
6. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.
7. Окантовать косой бейкой нижний срез изделия. Окантовать срез борта и капюшона. Борт заутюжить по намеченной линии и настроить.
8. Шлевку сложить лицом внутрь и стачать. Деталь вывернуть и приутюжить. Разрезать шлевку на 4 детали. Пришить шлевки по намеченной линии к спинке и полочке.
9. Сложить пояс вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие 7-10 см посередине длинной стороны пояса. Вывернуть пояс и приутюжить. Вдоль контура проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см, одновременно стачивая отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

