

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: разъемная застежка-молния с верхним и нижним замком, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия - 1.5 см.  
Остальные швы - 1 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Капюшон - 2 детали
4. Центральная часть капюшона - 1 деталь
5. Листочка – 2 детали
6. Большая мешковина кармана – 2 детали
7. Малая мешковина кармана – 2 детали
8. Подборт – 2 детали

Детали подкладки:



1. Капюшон - 2 детали
2. Центральная часть капюшона - 1 деталь

Из клеевой:

1. Листочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали

Совет: в качестве подкладки рекомендуется использовать ткань верха.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта и листочки.
2. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. Листочку перегнуть вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. на листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной внешней стороной вниз, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. подкроить 2 полоски ткани для держателя мешковины размером 2\*15см. Один конец пришить к краю мешковины. Разложить на ровной поверхности деталь полочки и уравнивать другой конец держателя с линией борта. Пришить конец держателя к срезу борта. Излишек держателя обрезать.
3. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать детали верха и подкладки капюшона. Втачать капюшон в горловину.
6. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Втачать застежку-молнию.
7. Обметать внешний срез подборта. Притачать подборт к подкладке капюшона. Шов заутюжить в сторону капюшона. Сложить подборт с полочкой лицом к лицу и обтачать срез борта и капюшона. Шов приутюжить. Скрепить между собой припуски на швы по средней части капюшона на деталях верха и подкладки. Подвернуть внутрь открытый срез подкладки капюшона и настрочить в шов горловины.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить и настрочить.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

