

Подробности обработки искусственного меха смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственный мех.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; 3 шубных крючка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из искусственного меха:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Нижний воротник – 1 деталь
7. Верхний воротник - 1 деталь
8. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
7. Верхняя мешковина кармана – 2 детали
8. Нижняя мешковина кармана – 2 детали

Внимание: детали кокетки полочки и нижней части полочки выкраиваются без учета ширины подборта.

Описание работы:

1. Притачать подзор к нижней мешковине кармана. На лицевую сторону спинки по надсечкам положить мешковину с подзором, на полочку положить верхнюю мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачать. Шов отогнуть и настроить на мешковину кармана.
2. Притачать кокетку спинки к нижней части спинки.
3. Притачать кокетку полочки к нижним частям полочки.
4. Стачать плечевые срезы куртки.
5. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Вметать воротник в горловину.
6. Втачать рукава в проймы.
7. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез вместе с мешковинами кармана.
8. Сборка подкладки аналогична сборки верха: притачать кокетку к спинке, притачать кокетку полочки к полочке. Стачать боковые швы и швы рукавов, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава для последующего выворачивания. Стачать плечевые срезы от срезов проймы примерно на 5 см. Притачать подкладку полочки к срезам подбортов. Стачать плечевые швы до конца. Втачать рукава в проймы.
9. Сложить подкладку и подборта с курткой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Притачать нижние края подбортов к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта.

10. Притачать подкладку к низу куртки и низу рукавов. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

11. Пришить шубные крючки под край борта правой полочки. Наложить правую полочку на левую полочку, совмещая линии середины, и наметить места расположения петель. Пришить петли к левой полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

