

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать.

3. По нижнему срезу горловины полочки между круглыми метками проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
4. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной наружу и скрепить по всем срезам. Совместить короткие стороны воротника внахлест (правая сторона сверху) и скрепить по срезам. Втачать воротник в горловину, рассекая в уголках. Обметать припуски.
5. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

