

Подробности обработки искусственного мехасмотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная дубленка.

А также вам необходимо: 2 пуговицы, кожаная тесьма (или шнур) для петель.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: край борта, край лацкана, низ изделия, низ рукава, отлет воротника, верхний срез кармана - припуск 2. 5 см. Боковые, плечевые срезы, швы проймы и оката и шов втачивания воротника – припуск 1. 5 см. Остальные срезы обрабатываются накладным швом (см. Подробное описание).



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь

6. Нижняя часть полочки – 2 детали

7. Воротник – 1 деталь

8. Верхняя часть рукава – 2 детали

9. Нижняя часть рукава – 2 детали

10. Карман – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачку на центральной верхней части полочки.

2. Отогнуть припуск верхнего среза кармана на лицевую сторону и настрочить.

3. Наметить на нижней части полочки место расположения кармана. Карман настрочить на полочку по разметке.

4. Притачать боковую верхнюю часть полочки к центральной верхней части полочки накладным швом.

5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки накладным швом.

6. Стачать рельефные срезы верхней части спинки накладным швом.

7. Стачать средний срез спинки накладным швом.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки накладным швом.

9. Стачать плечевые и боковые срез дубленки.

10. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава накладным швом. Стачать шов рукава.

11. Втачать рукава в проймы по надсечкам.

12. Припуск по концам и отлету воротника отогнуть на замшевую сторону и настрочить.

13. Припуск по краю лацкана, борта и низу изделия отогнуть на лицевую сторону и настрочить.

14. Притачать воротник к изделию закрытым швом.

15. На правой стороне полочки пришить петли, на левой – пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

