

Подробности обработки искусственного меха смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственный мех.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, искусственная кожа.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из искусственного меха:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Пояс - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Шлевка – 1 деталь
7. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь



2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Верхняя мешковина кармана – 2 детали
5. Нижняя мешковина кармана – 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Притачать подзор к нижней мешковине кармана. На лицевую сторону спинки по надсечкам положить мешковину с подзором, на полочку положить верхнюю мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачать. Шов отогнуть и настроить на мешковину кармана.
2. Стачать плечевые швы.
3. Стачать средний срез капюшона. Рассечь припуск шва у основания шеи. Втачать капюшон в горловину.
4. Втачать рукава в проймы.
5. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез вместе с мешковинами кармана.
6. Из искусственной кожи подкроить шлевки. Свернуть шлевки в три слоя и настроить продольные стороны на 0. 2 см от края. Настроить шлевки по разметке на боковые швы. Совет: для удобства эксплуатации рекомендуется настроить дополнительную шлевку на край правого борта с лицевой стороны на уровне боковых шлевок.
7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам. Стачать средний срез внутреннего капюшона. Рассечь припуск шва у основания шеи. Втачать капюшон в горловину обтачки. Заутюжить цельнокроеный подборт на изнаночную сторону. Скрепить между собой припуски средних швов капюшонов.
8. Подкроить из подкладочной ткани две завязки длиной по 40 см и шириной 4 см. Завязки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Завязку сложить опять вдоль и настроить на 0. 1 см от края. Завязки прикрепляются к левому подборту и к правому боковому шву подкладки на уровне линии талии.
9. Стачать детали подкладки, оставляя не стачанным участок в левом шве рукава для последующего выворачивания. Сложить подкладку с курткой лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол

борта строго по намеченной линии подгиба низа. Швы нижних углов борта подрезать. Рукава подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава куртки.

10. Притачать подкладку к низу куртки. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве, швы выправить, стачать отверстие в рукаве.

11. Сложить пояс лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя отверстие в верхнем шве пояса посередине. Вывернуть пояс и стачать отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

