

Подробности обработки искусственного меха смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору материала: искусственная дубленка, искусственный мех с более длинным ворсом для воротника.

А также вам необходимо: 2 декоративные застежки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по всем открытым срезам (край борта, низ изделия, край манжеты, отлет воротника) см. Рельефные швы спинки и полочки, а также передние швы рукава обрабатываются накладным швом (см. Подробное описание), остальные швы - 1.5 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основного материала:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали



7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Манжета – 2 детали

Из отделочного материала:

1. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Притачать кокетку к центральной части полочки. Припуски шва разложить на две стороны и настрочить.
2. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки накладным швом.
3. Стачать рельефные срезы спинки накладным швом.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски шва разложить на две стороны и настрочить.
5. Стачать плечевые и боковые срезы дубленки. Припуски шва разложить на две стороны и настрочить.
6. Стачать передний срез рукава накладным швом. Сложить рукав и манжету мехом внутрь и притачать манжету к рукаву закрытым швом (подрезать припуск манжеты и настрочить припуск рукава). Стачать локтевой срез рукава. Около шва притачивания манжеты припуски локтевого шва надсечь и настрочить на манжету закрытым швом.
7. Втачать рукава в проймы по надсечкам. Припуски надсечь, разложить на две стороны от линии шва и настрочить: припуск рукава - на рукав, припуск по пройме – на спинку и полочку.
8. Притачать воротник к изделию.
9. Проложить скрепляющую строчку на расстоянии 0.1 - 0.2 см от края вдоль линии борта, линии низа и края манжеты. Пришить застежку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 см от края вдоль линии борта и линии низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

