

Подробности обработки искусственной кожи смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная замша; искусственная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 9 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из искусственной замши:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из искусственной кожи:



1. Стойка – 2 детали
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: подборт, стойка, обтачка горловины спинки.

Внимание: прежде чем дублировать детали из искусственной замши и кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, стойку, обтачку горловины спинки.
2. Сложить детали стойки лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Высечь и вывернуть углы стойки. Приутюжить стойку.
3. Стачать средний срез спинки. Шов расстрочить на 0. 2 см. Стачать рельефные срезы спинки. Швы расстрочить. Притачать кокетку спинки к спинке. Шов направить на кокетку и настрочить. Стачать рельефные срезы полочки. Швы расстрочить.

4. Стачать боковые срезы. Продольные срезы пояса заутюжить на изнаночную сторону и настроить на спинку, полочку и подборт по разметке.
5. Стачать плечевые срезы.
6. Вметать стойку в горловину полочки и спинки.
7. Стачать локтевой срез рукава. Припуски отогнуть на верхнюю часть и настроить. Стачать передний срез рукава. Припуски разложить на стороны и приклеить. Заутюжить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Развернуть манжету и стачать в кольцо. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава. Припуски направить на манжету и настроить. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски шва направить на изделие и настроить.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Подборта отогнуть на лицевую сторону полочки и обтачать по линии горловины, одновременно втачивая стойку. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке.
10. Наметить и заутюжить низ куртки. Обтачать подкладкой низ рукава и изделия. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
11. По низу изделия, краю борта и по периметру стойки проложить отделочную строчку. На правой полочке и стойке обметать петли, на левой полочке и стойке пришить пуговицы. Также пришить декоративные пуговицы на правой полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

