

Подробности обработки искусственной кожи смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 разъёмная застёжка–молния; подкладочная ткань; кнопка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава – 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Кокетка спинки 1 – 2 детали
4. Кокетка спинки 2 – 2 детали
5. Кокетка спинки 3 – 2 детали
6. Полочка – 2 детали
7. Кокетка полочки 1 – 2 детали



8. Кокетка полочки 2 – 2 детали
9. Кокетка полочки 3 – 2 детали
10. Задняя часть пояса – 2 детали
11. Передняя часть пояса – 4 детали
12. Верхняя часть рукава – 2 детали
13. Нижняя часть рукава – 2 детали
14. Подборт – 2 детали
15. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, задняя часть пояса, передняя часть пояса, стойка.

**Внимание:** прежде чем дублировать детали из искусственной кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, стойку, заднюю часть пояса, переднюю часть пояса.
2. Стачать нагрудные выточки на полочке. Глубины выточек высечь, отвернуть вниз и настроить.
3. Притачать кокетку полочки 1 к кокетке полочки 2, припуски шва настроить на кокетку 1. Притачать кокетку полочки 3 к кокетке полочки 2, припуски шва настроить на кокетку 2. Притачать собранную кокетку к полочке, припуски шва настроить на кокетку.
4. Притачать кокетку спинки 1 к кокетке спинки 2, припуски шва настроить на кокетку 1. Притачать кокетку спинки 3 к кокетке спинки 2, припуски шва настроить на кокетку 2. Притачать собранную кокетку к спинке, припуски шва настроить на кокетку. Стачать средний срез спинки, припуски шва

отогнуть на левую сторону и настроить.

5. Наметить расположение «молний» на накладных карманах. Прорезать отверстие вдоль разметки, на расстоянии 1-1,5 см от концов предполагаемой застежки сделать наклонные разрезы. Припуски отогнуть на изнаночную сторону, застежку - молнию подложить под отверстие так, чтобы зубчики были видны и отстрочить по периметру на расстоянии 0,2 см от края. Подогнуть срезы накладных карманов на изнаночную сторону и настроить по разметке на полочки и левый рукав.

6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы разложить и приклеить.

7. Притачать передние части пояса к задним частям. Швы разложить и приклеить. Притачать внешний пояс к нижнему срезу куртки. Припуски отогнуть вниз и настроить.

8. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застежку-молнию.

9. Сложить стойку вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать короткий срез и фигурный срез до первой метки. Припуски в углах подрезать. Вывернуть стойку на лицевую сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку.

10. Вметать стойку в горловину куртки.

11. Стачать локтевой срез рукава. Шов отогнуть на верхнюю часть и отстрочить. Заутюжить низ рукава. Стачать передний срез рукава, отгибая подгибку низа. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски отогнуть на куртку и настроить.

12. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке. Притачать к подкладке внутренний пояс.

13. Готовую подкладку сложить с курткой лицевыми сторонами, сколоть булавками и одним швом обтачать низ изделия, край борта и втачать стойку. Обтачать подкладкой низ рукава. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить отделочную строчку вдоль «молнии» и нижнего края. Нижний пояс разделить на три части и настроить согласно рисунку.

14. На стойке пробить кнопку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

