

Подробности обработки искусственного меха и искусственной кожи смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственный мех, искусственная кожа.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 разъёмная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из искусственного меха:

1. Задняя часть рукава – 2 детали
2. Передняя часть рукава – 2 детали
3. Спинка - 1 деталь
4. Полочка - 2 детали
5. Капюшон - 2 детали

Из искусственной кожи:

1. Планка спинки – 1 деталь
2. Нижняя планка полочки – 2 детали



3. Планка борта - 4 детали

4. Планка капюшона - 1 деталь

5. Манжета - 2 детали

6. Подзор - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Задняя часть рукава – 2 детали

2. Передняя часть рукава – 2 детали

3. Спинка - 1 деталь

4. Полочка - 2 детали

5. Капюшон - 2 детали

6. Верхняя мешковина кармана – 2 детали

7. Нижняя мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка спинки – 1 деталь

2. Нижняя планка полочки – 2 детали

3. Планка борта - 4 детали

4. Планка капюшона - 1 деталь

5. Манжета - 2 детали

Внимание: прежде чем дублировать детали из искусственной кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

Описание работы:

1. Продублировать детали из искусственной кожи клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудную вытачку на деталях полочек.

3. Притачать подзор к нижней мешковине кармана. На лицевую сторону спинки по надсечкам наложить мешковину с подзором, на полочку положить верхнюю мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачать. Шов отогнуть и настрочить на мешковину кармана.
4. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Притачать заднюю часть рукава к спинке.
5. Стачать плечевые срезы вместе с верхними срезами рукава.
6. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать верхнюю часть манжеты к нижнему срезу рукава.
7. Стачать одним швом нижний срез рукава и боковой срез вместе с мешковинами кармана.
8. Притачать нижние планки полочек к нижней планке спинки. Заутюжить нижние планки вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать верхнюю часть планки к нижнему срезу куртки.
9. Притачать застежку-молнию к срезам внешних планок борта. Притачать планки борта к срезам полочки до припуска нижнего среза.
10. Стачать средний срез капюшона. Заутюжить планку капюшона вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать верхнюю часть планки к наружному срезу капюшона. Планку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние углы, не захватывая припуск шва внутреннего среза планки. Припуски в уголках срезать, вывернуть планку на лицевую сторону.
11. Втачать капюшон в горловину куртки.
12. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в нижнем шве левого рукава для последующего выворачивания. Притачать подкладку к срезу нижней планки, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Притачать к срезам подкладки внутреннюю планку борта до припуска нижнего среза.
13. Подкладку и куртку сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний угол планки борта, срез борта, внутренний срез капюшона. Обтачать подкладкой низ рукава. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Скрепить подкладку с изделием по среднему шву капюшона, по планке капюшона, по шву втачивания капюшона, по манжете, по нижней планке. Стачать отверстие в рукаве.
14. Вдоль застежки-молнии проложить отделочно-закрепляющую строчку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

