

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск по внешним срезам воланов – см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
6. Средняя часть полочки - 1 деталь
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Стойка - 4 детали



9. Обтачка горловины переда – 2 детали

10. Передний волан – 2 детали

11. Задний волан – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 2 детали

2. Подборт – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на нижних деталях спинки и полочки и на верхней части полочки. Заутюжить глубины к середине.

3. Стачать плечевые срезы центральных частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы на боковых частях спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Обметать внешние срезы воланов тонким ролевым швом. Стачать центральные и боковые части спинки и полочки, вкладывая между ними воланы (передний волан располагается над задним). Припуски заутюжить к середине, обметать.

5. Стачать средний срез верхней части переда, припуски разутюжить. Стачать средний срез обтачки горловины переда, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачку с изделием изнаночными сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить срез горловины обтачки со срезом горловины основного изделия.

6. На внутренней стойке заутюжить и настрочить участок от среднего среза до метки плечевого среза. Сложить стойки лицом внутрь и обтачать внешний срез. Начинать и заканчивать строчку следует у размеченной линии шва втачивания стойки в горловину. Припуски на закруглениях рассечь, стойку вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз и обметать.

8. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой

детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

9. Втачать застежку – молнию, вкладывая ее в верхней части между стойками. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить. Срез внутренней стойки подогнуть на необработанном участке и настроить в шов втачивания.

10. Притачать среднюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить на среднюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к средней, припуски заутюжить вниз и обметать.

11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепки у бокового шва на уровне проймы.

13. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

