

Подробности обработки искусственного меха и искусственной кожи смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственный мех, искусственная кожа.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 разъёмная застёжка–молния, 4 застёжки – карабин, 4 кольца для карабина, 1 пряжка для пояса.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из искусственного меха:

1. Задняя часть рукава – 2 детали
2. Передняя часть рукава – 2 детали
3. Спинка - 1 деталь
4. Полочка - 2 детали
5. Воротник - 1 деталь

Из искусственной кожи:

1. Планка спинки – 2 детали
2. Нижняя планка полочки – 4 детали



3. Правая планка борта - 1 детали
4. Правая внутренняя планка борта - 1 детали
5. Левая планка борта - 2 детали
6. Воротник - 1 деталь
7. Манжета - 2 детали
8. Пояс – 1 деталь
9. Хлястик – 16 деталей
10. Шлевка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Задняя часть рукава – 2 детали
2. Передняя часть рукава – 2 детали
3. Спинка - 1 деталь
4. Полочка - 2 детали

Из клеевой:

1. Планка спинки – 1 деталь
2. Нижняя планка полочки – 2 детали
3. Правая планка борта - 1 деталь
4. Левая планка борта - 1 деталь
5. Манжета - 2 детали

Внимание: прежде чем дублировать детали из искусственной кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

Описание работы:

1. Продублировать детали из искусственной кожи клеевой прокладкой.

2. Детали хлястиков сложить друг с другом лицом внутрь и обтачать с 3-х сторон. Припуски срезать близко ко шву. Хлястики вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии шва на 0. 1 см.
3. Правую планку заутюжить по линии сгиба. Сложить детали правой планки (внешней и внутренней)лицом внутрь, вставить между ними застежку – молнию так, чтобы зубчики были направлены от среза. Стачать планки между собой, одновременно втачивая правый край «молнии». Внутреннюю планку отогнуть, уравнивая продольные срезы и формируя, таким образом, накладную планку. Настрочить припуски на внутреннюю планку. Детали левой планки сложить друг с другом лицом внутрь, вставить левый край застежки – молнии и стачать планки между собой. Обтачать планки по верхнему и нижнему срезам. Детали вывернуть на лицевую сторону и отстрочить с 3-х сторон на 0. 1 см и на 0. 7 см.
4. Конец каждого хлястика продеть в застежку – карабин на длину 3 см и настрочить. Аналогично обработать хлястики с кольцами. Хлястики с карабинами приколоть к правой планке, хлястики с кольцами - к левой планке. Застегнуть застежку – молнию, пристегнуть карабины к кольцам и окончательно выровнять длину всех хлястиков. Притачать открытые срезы хлястиков к открытым срезам планок. «Молнию» расстегнуть и далее обрабатывать планки как 2 детали.
5. Стачать нагрудную вытачку на деталях полочки.
6. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Притачать заднюю часть рукава к спинке.
7. Стачать плечевые срезы вместе с верхними срезами рукава.
8. Стачать одним швом нижний срез рукава и боковой срез.
9. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Развернуть манжету, сложить лицом внутрь и стачать ее в кольцо. Манжету вывернуть, шов разутюжить. Притачать манжету к нижнему срезу рукава.
10. Шлевку сложить в 3 слоя и стачать. Разрезать шлевку на 2 детали.
11. Притачать нижние планки полочек к нижней планке спинки. Швы разутюжить. Пришить нижний край шлевок к боковым швам внешних планок по разметке. Верхний конец шлевок прикрепить к верхнему срезу планок.
12. Вдоль нижнего среза куртки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать небольшую сборку. Притачать внешние части планок к нижнему срезу куртки.
13. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в нижнем шве левого рукава для последующего выворачивания. Притачать подкладку к внутренним деталям нижней планки.
14. Втачать верхний воротник в горловину куртки. Втачать нижний воротник в горловину подкладки. Швы разутюжить.

15. Подкладку и куртку сложить лицевыми сторонами внутрь, вставить между ними планки борта и обтачать срез борта, воротника и нижний срез.

Обтачать подкладкой низ рукава. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

16. Вдоль шва притачивания нижних планок к спинке и полочке и вдоль линии низа проложить отделочную строчку.

17. Сложить пояс вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие 7-10 см посередине длинной стороны пояса. Вывернуть пояс и приутюжить. Вдоль контура проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см, одновременно стачивая отверстие. Продеть пряжку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

