

Подробности обработки искусственного меха смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная дубленка с коротким ворсом или ворсом средней длины.

А также вам необходимо: 3 застежки_клевант.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по всем открытым срезам (край борта, низ изделия, низ рукава, край капюшона) 4. 5 см. Остальные швы - 1. 5 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Спинка – 2 детали
4. Передняя часть капюшона - 2 детали
5. Задняя часть капюшона - 2 детали
6. Рукав – 2 детали

Описание работы:



1. Сложить боковую и центральную части полочки мехом внутрь и стачать. припуски шва разложить на две стороны и приклеить.
2. Детали спинки сложить друг с другом мехом внутрь и стачать средний срез спинки. Припуски шва разложить на две стороны и приклеить.
3. Стачать плечевые срезы дубленки. Припуски шва разложить на две стороны и приклеить.
4. Втачать рукава в открытую пройму по надсечкам. Припуски надсечь, разложить на обе стороны от линии шва и приклеить: припуск рукава - на рукав, припуск по пройме – на спинку и полочку.
5. Стачать шов рукава, одновременно стачивая боковой шов. Припуски шва разложить на две стороны и приклеить.
6. Притачать заднюю часть капюшона к передней. Припуски шва разложить на две стороны и приклеить. Стачать капюшон по средней линии. Припуски шва разложить на две стороны и приклеить.
7. Притачать капюшон к изделию. Припуски надсечь, разложить на обе стороны от линии шва и приклеить: припуск капюшона - на капюшон, припуск по горловине – на спинку и полочку.
8. Припуски вдоль борта, линии низа, капюшона и низа рукава надсечь, отвернуть на замшевую сторону и настрочить.
9. По намеченным линиям пришить застежку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

