

Stoffempfehlung:

Leichte Kleiderstoffe

Sie brauchen:

Verdeckter Reißverschluss (weiter als RV bezeichnet)

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Vorderteil – 1x
2. Rückenteil – 2x
3. Ärmel – 2x
4. Blende - 1x

Nähen:

1. Abnäher nähen.
2. Rückwärtiger Mittelnaht bis zum RV-Passzeichen schließen. RV einsetzen.
3. Schulternähte schließen.
4. Halsausschnitt mit Schrägstreifen säubern. Vordere Mitte anscheiden.
5. Vorderteil links auf links legen, bis zum Passzeichen nähen, der Naht leicht kräuseln.
6. Blende säubern. Kurze Seiten schmal absteppen. Vorderer Naht mit Blende bedecken, annähen so, dass zwei Durchzugstunnel entstehen.
7. Seitennähte bis zum Schlitzpasszeichen nähen. Schlitz und Saum säubern.
8. Ärmel herstellen, einsetzen.
9. Kordel einsetzen (s. Techn.Zeichnung)



