

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск горловины спинки и полочки – см, припуск на подгибку низа рукава и туники - см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке и полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру деталей.

2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Втачать молнию.



3. Стачать плечевые срезы. Заутюжить плечевые швы на спинку и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, указанной на лекале полочки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Надсечь горловину переда в уголке и окантовать горловину туники косой бейкой.
5. Сложить полочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и стачать средний шов от метки на горловине вниз строчкой со слабо затянутыми стежками. Излишек шва подрезать до 0.5 см и разутюжить. Стянуть средний шов до длины планки, равномерно распределяя сборку.
6. Заутюжить короткие срезы планки на изнаночную сторону и настрочить. Наметить на планке линию середины. Наложить планку на полочку, совмещая линии середины и настрочить по центру. Подогнуть продольные срезы планки на изнаночную сторону и настрочить на 0.1 см от сгиба.
7. Обметать боковые срезы. Стачать боковые швы до надсечки под разрез и разутюжить, приутюживая разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края разреза.
8. Стачать срез рукава. Заутюжить шов рукава в сторону локтя и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
9. Разрезать рукав по разметке. Низ изделия, низ рукава и разрез рукава обметать частым ролевым швом.
10. Подкроить завязку нужной длины и шириной 4 см. Заутюжить завязку вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настрочить на 0.1 см. Продеть завязку в планку, стянуть до желаемой длины и закрепить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

