

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск горловины спинки и полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать правый плечевой срез. Заутюжить шов на спинку и обметать.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки и полочки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Окантовать горловину туники косой бейкой.
3. Стачать левый плечевой срез. Заутюжить шов на спинку и обметать.
4. Обметать нижние срезы, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Заутюжить короткие срезы планки на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить продольные



---

срезы планки на изнаночную сторону. Наложить планку на полочку по разметке и настроить на 0. 1 см от сгиба.

6. Подкроить 2 завязки нужной длины и шириной 10 см. Сложить завязки вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть завязки на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Подогнуть необработанные припуски внутрь и настроить на 0. 1 см от края. Продеть завязки в планки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

