

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон. Например, шифон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгиб низа изделия и низа рукава – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 4 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях полочек и спинок. Заутюжить вытачки к центру деталей.
2. Стачать боковые срезы на нижних частях блузки. Заутюжить швы на спинку и обметать.
3. Обметать средние срезы нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы внешней блузки. Стачать плечевые и боковые срезы



---

внутренней блузки. Швы разутюжить и обметать.

5. Сложить внешнюю и внутреннюю блузки лицевыми сторонами внутрь, вложить по нижнему срезу нижнюю часть блузки и обтачать вкруговую горловину спинки, полочки, завязки, нижние срезы. При этом нижняя часть должна лежать на блузке. Швы на закруглениях рассечь, вывернуть блузку на лицевую сторону через пройму, приутюжить.

6. Стачать и обметать срез рукава. Заутюжить шов рукава в сторону спинки.

7. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов обметать.

8. Низ изделия и рукава обметать частым ролевым швом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

