

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, шляпная резинка длиной 7 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Пояс - 2 детали
4. Обтачка рукава – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки и обтачки рукавов.
2. Стачать верхние срезы рукавов. Заутюжить верхние швы рукава в сторону спинки и обметать.



3. Стачать боковые срезы и нижние срезы рукава одной строчкой, складывая детали лицевыми сторонами внутрь.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Швы разутюжить. Сложить лицевую сторону обтачек с изнаночной стороной блузки и обтачать горловину. Рассечь припуск на закруглениях, отвернуть обтачку на лицевую сторону, подогнуть нижний припуск и настрочить обтачку на блузон швом 0. 1 см.
5. Стачать срезы обтачек рукавов. Швы разутюжить. Сложить лицевую сторону обтачек с изнаночной стороной рукавов и обтачать низ рукавов. Рассечь припуск на закруглениях, отвернуть обтачки на лицевую сторону, подогнуть нижний припуск и настрочить обтачки на рукава швом 0. 1 см.
6. Рассечь нижний срез блузки по надсечкам. Обметать участок между метками. Отогнуть обметанный срез на изнаночную сторону и подложить под него резинку. Резинку растянуть и настрочить зигзагообразной строчкой, оставляя на концы по 1 см.
7. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам: от надсечки к боковому срезу, боковой срез и нижний. Пояс вывернуть и приутюжить.
8. Притачать внешнюю деталь пояса к нижнему срезу блузки, захватывая в шов конец резинки. Подогнуть необработанный припуск и настрочить в шов притачивания пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

