

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани, деним.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – «молния»; декоративная застёжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск на подгибку низа юбки – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища - 2 детали
2. Вставка заднего полотнища - 2 детали
3. Средняя часть заднего полотнища - 2 детали
4. Боковая часть заднего полотнища - 2 детали
5. Задняя кокетка - 2 детали
6. Центральная часть переднего полотнища - 2 детали
7. Вставка переднего полотнища - 2 детали
8. Средняя часть переднего полотнища - 2 детали
9. Боковая часть переднего полотнища - 2 детали



10. Передняя кокетка левая - 2 детали

11. Передняя кокетка правая - 2 детали

12. Откосок – 1 деталь

Из клеевой: откосок, передние и задняя кокетки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки юбки.

2. Стачать вытачки на центральных частях задних полотнищ. Заутюжить вытачки к середине.

3. Сборка заднего полотнища: притачать вставку к средней части юбки. Шов обметать, заутюжить на среднюю часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

4. Притачать боковую часть к средней части юбки. Шов обметать, заутюжить на среднюю часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

5. Стачать среднюю и центральную части юбки. Шов обметать, заутюжить на центральную часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

6. Стачать задний средний шов юбки. Шов заутюжить на левую сторону, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

7. Притачать кокетку к заднему полотнищу юбки. Шов заутюжить на кокетку.

8. Сборка переднего полотнища: притачать вставку к средней части юбки. Шов обметать, заутюжить на среднюю часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

9. Притачать боковую часть к средней части юбки. Шов обметать, заутюжить на среднюю часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

10. Стачать среднюю и центральную части юбки. Шов обметать, заутюжить на центральную часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

11. Обметать средний срез переднего полотнища вместе с цельнокроеными обтачками. Стачать средний шов переднего полотнища до места втачивания молнии.

12. Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, расположив зубчики вплотную к сгибу. Переднее полотнище разложить, расправить край застежки. Совместить линии середины переда и заметать. Настрочить свободную тесьму застежки - молнии на правую половинку к

цельнокроеной обтачке, не захватывая переднего полотнища. Правое переднее полотнище отстрочить вдоль застежки на молнию по разметке, не доходя на 3 см до нижнего конца застежки. Сложить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать один короткий и длинный срезы. Подложить откосок под край припуска на застежку с левой стороны и настроить обтачку на откосок близко к шву притачивания застежки – молнии. Молнию застегнуть и продлить отделочную строчку с закруглением в конце застежки, захватывая откосок. Проложить отделочную строчку вдоль переднего среднего шва на расстоянии 0,5 см.

13. Притачать кокетки к передним полотнищам юбки. Швы заутюжить на кокетки.

14. Стачать боковые срезы юбки. Заутюжить швы на заднее полотнище, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

15. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Швы разутюжить. Обметать внешний срез кокетки. Сложить кокетку лицом к лицу с юбкой и обтачать верхний срез. Настроить припуск обтачивания на внутреннюю кокетку на расстоянии 0.2 см от шва, не доходя до конца по 3см с каждой стороны. Обтачать концы кокеток, высесть излишки ткани и вывернуть углы. Настроить внутренние кокетки в шов притачивания верхних кокеток и приутюжить.

16. Припуск подгибки низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

