

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных волокон или с добавлением искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – «молния».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 1 деталь
3. Задняя обтачка - 1 деталь
4. Передняя обтачка - 1 деталь
5. Верхний задний волан - 1 деталь
6. Верхний передний волан - 1 деталь
7. Нижний задний волан - 1 деталь
8. Нижний передний волан - 1 деталь

Из клеевой: задняя и передняя обтачки.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки юбки.
2. Стачать вытачки на кокетке спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.
3. Сборка заднего полотнища: по верхнему срезу верхнего волана проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза задней кокетки юбки, равномерно распределяя сборку. Притачать верхний волан к кокетке. Шов заутюжить наверх и обметать.
4. По верхнему срезу нижнего волана проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза верхнего волана, равномерно распределяя сборку. Притачать нижний волан к верхнему волану. Шов заутюжить наверх и обметать.
5. Сборка переднего полотнища аналогична сборке заднего полотнища.
6. Стачать левый боковой шов от метки застежки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку и обметать. Подложить под припуски застежку – «молнию» и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
7. Сложить юбку по правому боковому срезу и ошноровать его по прямой линии. Стачать и обметать правый боковой шов юбки. Заутюжить шов на спинку.
8. Стачать и разутюжить боковой срез обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Шов обтачивания настроичить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Припуск подгибки низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроичить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

