

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка спинки – 2 детали
4. Обтачка полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застёжку.

2. Застёжку - молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики и притачать.

3. По срезу горловины полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть горловину на требуемую длину.



4. Стачать и обметать боковые и плечевые швы платья. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
  5. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек полочки и спинки, швы разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Сложить детали обтачек лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины полочки и спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала верхний срез проймы, а затем нижний срез проймы. Настрочить припуск на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к припуску молнии.
  6. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
  7. Подкроить декоративный пояс желаемой длины и шириной 9 см в крае. Пояс сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Подогнуть необработанные припуски внутрь и настрочить пояс на 0.1 см от края. Закрепить пояс на платье под грудью.
- Совет: в зависимости от типа фигуры пояс может располагаться на талии или бедрах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

