

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративная тесьма для завязок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Передняя часть полочки – 1 деталь
4. Планка спинки – 4 детали
5. Планка полочки – 4 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### Описание работы:

1. Сложить планки спинки лицом к лицу и обтачать по срезу проймы.



2. Сложить планки полочки лицом к лицу и обтачать по срезу проймы.
3. Развернуть планки, сложить их по плечевому срезу лицом внутрь. Стачать планки по плечевому шву. Шов заутюжить в сторону спинки.
4. Обметать верхний срез спинки и полочки, а также 3 открытых среза передней части полочки. Припуски отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить. Верхний срез передней части полочки настрочить в последнюю очередь, предварительно подложив под него завязку.
5. Собрать сборку по срезу проймы на передней части полочки.
6. Скрепить по пройме переднюю часть полочки с самой полочкой.
7. Притачать внешнюю планку к пройме спинки и полочки.
8. Скрепить переднюю часть полочки с полочкой по правому боковому шву. Внимание: боковой шов передней части не доходит до нижнего среза полочки на 1.5 см (припуск на подгибку). Стачать боковые швы, вставляя в левый шов завязку. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Припуски планок подвернуть внутрь и стачать между собой.
10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

