

Рекомендации по выбору ткани: двусторонний трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Кокетка полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Стачать правый плечевой срез спинки и кокетки полочки. Шов обметать и заутюжить на спинку.
2. Кокетку перевернуть 1 раз и стачать левый плечевой срез. шов обметать и заутюжить на спинку.
3. На кокетке полочки рассечь припуск около метки на срезе горловины. Обметать горловину спинки и полочки. На кокетке обметывать участок от надсечки до плечевого шва. Припуски отогнуть на



изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

4. На полочке рассечь припуск на шов около метки на верхнем срезе. Участок среза между надсечками обметать, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

5. Стачать полочку с кокеткой от надсечки до проймы. Шов обметать и заутюжить.

6. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать швы рукавов. Швы обметать и заутюжить.

8. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

9. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

