

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративная лента для кулиски.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 0.5 см, участок центрального шва полочки между надсечками – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Правая полочка – 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Планка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Продольные срезы планки обметать, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.



Метки на планке соединить прямыми линиями. Проложить вдоль этих линий, а также вдоль коротких срезов строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

2. На деталях полочки рассечь припуск около меток на центральном срезе. Участок среза между надсечками обметать, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить в край припуска.

3. Сложить детали полочки лицом к лицу, вставить между ними планку. Обратите внимание: деталь планки располагается на расстоянии 1.2 см от среза горловины и на расстоянии 1 см от притачанных припусков. Стачать участок центрального шва полочки от горловины до надсечки. Шов обметать и приутюжить. Участок шва от надсечки до линии низа обметать, приутюжить и настроить.

4. Притачать рукава к спинке. Швы обметать и заутюжить.

5. Сложить рукава с полочкой лицевой стороной внутрь. С левой стороны вставить между ними планку. Обратите внимание: деталь планки располагается на расстоянии 1.2 см от среза горловины и на расстоянии 3-4 см от нижнего края проймы. Притачать рукава к полочке. Швы обметать и приутюжить.

6. Одним швом стачать срез рукава и боковой срез. Швы обметать и заутюжить.

7. Обметать срез горловины. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

8. Низ изделия и низ рукава обметать узкой краевой строчкой.

9. Продеть кулиску как показано на рисунке и затянуть.

10. Планку прикрепить к швам реглана спинки и полочки строчкой 1 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

