

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративная лента для кулиски.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Притачать рукав к полочке. Шов обметать и заутюжить.
2. Притачать рукав к спинке. Шов обметать и заутюжить.



3. Одним швом стачать срез рукава и боковой срез. Швы обметать и заутюжить.
4. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава, срез горловины. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
5. Обметать планку по периметру. Верхний срез планки подогнуть и настрочить. Наметить на изнаночной стороне полочки место расположения планки. Притачать планку к полочке. Проложить по линии середины планки строчку, не доходя до нижнего шва планки 1. 5 см. В образовавшееся отверстие продеть кулиску и затянуть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

