

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; припуск по низу рукава – 1. 5 см; остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой: обтачки горловины спинки, обтачка горловины полочки.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.



3. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

4. На полочке вдоль среза вытачки от метки до линии горловины проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать вытачку. Заутюжить вытачку к центру.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать плечевой срез обтачек. Шов обметать и заутюжить к полочке. обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

7. Обметать низ рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

8. Подгибку низа платья обметать и заутюжить внутрь. Подшить потайными стежками.

Платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

