

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см, припуск по контуру планки – 0см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Планка – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Наметить на лицевой стороне полочки: линию разреза под застежку, поперечную линию, определяющую конец застежки и две вспомогательные линии, расположенные на 1 см от середины полочки, определяющие ширину планки. Ширина планки 2 см. Планки сложить вдоль у линии разреза лицевой стороной внутрь. Притачать планки по намеченным линиям, ширина шва 1см. Разрезать полочку по линии разреза, не доходя до края 1 см и далее наискосок к линии



притачивания планки. Планки вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Подвернуть внутрь припуск на шов с изнаночной стороны планки и настроить в шов притачивания планки. Уголок подвернуть внутрь. Планки вывернуть на изнаночную сторону, наложить правую планку на левую и скрепить между собой, захватывая уголок. Концы планок обметать. Нижний край застежки отстрочить, как показано на рисунке.

2. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

3. Стачать швы рукава. Швы обметать и заутюжить.

4. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

5. Воротник обтачать, вывернуть и приутюжить. Втачать в горловину верхний воротник. Припуск нижнего воротника подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания верхнего воротника.

6. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

