

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Притачать рукав к полочке. Шов обметать и заутюжить.
2. Притачать рукав к спинке. Шов обметать и заутюжить.
3. Одним швом стачать шов рукава и боковой шов. Швы обметать и заутюжить.
4. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону,



приутюжить и настроить.

5. Стачать планку в кольцо. Планку вывернуть и приутюжить. Сложить планку пополам, изнаночной стороной внутрь. Притачать планку к горловине, слегка растягивая планку и совмещая надсечки. Шов планки располагается у вершины левого рукава. Шов втачивания планки обметать и приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

