

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 1 потайная застежка – молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть спинки - 2 детали
6. Баска переда – 1 деталь
7. Баска спинки — 2 детали
8. Волан — 2 детали
9. Обтачка горловины спинки — 2 детали
10. Обтачка горловины полочки — 1 деталь



Описание работы:

1. Проклеить клеевой прокладкой обтачки. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать по внешнему контуру обтачек.
2. Стачать рельефные срезы на полочке и спинке. Швы обметать и заутюжить к центру полочки и спинки соответственно.
3. Обметать средний срез спинки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
5. Наложить обтачки на лицевую сторону блузки и обтачать горловину. Припуски в местах закругления рассечь. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Закрепить обтачки ручными стежками на уровне плечевых швов.
6. Стачать боковые срезы басок. Припуски обметать и заутюжить к спинке. Обметать средние срезы баски спинки. Притачать баску к нижнему срезу блузки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Стачать участок на детали баски от метки вниз. Втачать застежку – молнию в средний срез спинки. Заутюжить подгибку низа баски на изнаночную сторону, обметать и настрочить.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить к спинке. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Стачать шов волана рукава. Припуск обметать и заутюжить к спинке. Заутюжить подгибку низа волана на изнаночную сторону, обметать и настрочить. Притачать волан рукава к рукаву, совмещая метки. Припуск обметать и заутюжить на волан.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

