

Рекомендации по выбору ткани: шифон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Драпированная деталь полочки – 2 детали
4. Планка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь

Совет: в качестве подкладки можно использовать основную ткань.

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на полочке и на спинке на деталях верха и подкладки. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, талиевые - к центру.



2. Обработать швом вподгибку верхний и нижний срезы драпированной детали полочки.
3. Стачать драпированные детали полочки по среднему срезу. Шов обметать и заутюжить.
4. Обтачать планку по боковым срезам. Планку вывернуть и приутюжить.
5. Планку приложить к горловине полочки и притачать по намеченной линии по середине планки. Отогнуть конец планки вверх и притачать два необработанных края планки к срезу горловины. Драпированную деталь полочки продеть через планку и притачать к пройме и к боковому шву на расстоянии 0. 5 см от среза.
6. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию, и втачать молнию.
7. Стачать средний шов подкладки спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюживая разрезы под молнию.
8. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, а также плечевые срезы подкладки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Сложить лицом к лицу детали верха и подкладки и совместить срез горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к срезу горловины. На лицевую сторону топа отогнуть припуски вдоль застежки – молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез подкладкой. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Подкладку отогнуть вверх и настрочить на припуск шва на 1-2 мм от шва. Подкладку отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки – молнии.
10. Стачать боковые швы на деталях верха и подкладки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
11. Обтачать пройму в два приема. Шов надсечь, вывернуть и приутюжить.
12. Обметать отдельно нижний срез верха и подкладки, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

