

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 4 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Пояс – 4 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник.



2. Стачать вытачку на верхней части спинки. Заутюжить вытачку к центру.
3. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
4. Обметать пройму спинки, отогнуть и настроить на 0. 7 см.
5. Обтачать воротник. Воротник вывернуть и приутюжить.
6. Сложить верхнюю часть полочки лицом к лицу и обтачать пройму. Обтачать срез запаха от талии до надсечки. Рассечь припуск на шов на уровне надсечки. Участок среза от надсечки до проймы оставить нестачанным. Верхнюю часть полочки вывернуть и приутюжить. Припуски на шов выправить. Далее деталь обрабатывать как однослойную.
7. Притачать нижний воротник к верхним частям спинки и полочки. Шов заутюжить в сторону воротника. Припуск на шов верхнего воротника заутюжить внутрь и настроить в шов.
8. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему срезу верхней части полочки. Собрать сборку между надсечками.
9. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Швы обметать и заутюжить к верхней части.
10. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Швы обметать и заутюжить к верхней части.
11. Обметать боковые срезы правого бокового шва спинки и полочки. Стачать боковые срезы, оставляя в правом боковом шве отверстие для пояса. Обметать левый шов и заутюжить к полочке, правый – разутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль отверстия в боковом шве.
12. Обтачать пояса. Детали вывернуть и приутюжить.
13. Нижний срез топа обметать, подогнуть и настроить на 0. 8 см от края.
14. Обметать открытый срез нижней части полочки. Заутюжить срез на изнаночную сторону на 0. 8 см. Вложить пояс между заутюженным припуском и деталью. Настроить припуск вместе с поясом. Отогнуть пояс и проложить закрепляющую строчку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

