

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Совет: в качестве подкладки можно использовать основную ткань.

Описание работы:



1. Стачать вытачку на верхней части полочки. Заутюжить вытачку вверх.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Швы обметать и заутюжить к верхней части.
3. Стачать детали подкладки полочки.
4. Сложить с подкладкой лицом к лицу верхнюю часть спинки и обтачать по центральному срезу. Обтачать детали по верхнему и нижнему срезам, не доходя до центрального шва 1 см. Детали вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль центрального шва на расстоянии 1 см от края.
5. Аналогичным образом обработать нижнюю часть спинки.
6. Притачать верхнюю и нижнюю части спинки к полочке по боковому шву. Швы обметать и заутюжить к полочке.
7. Подкроить бретель. Бретель сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретельку вывернуть и приутюжить. Пришить бретельку к горловине полочки.
8. Отогнуть на лицевую сторону полочки бретель, верхнюю и нижнюю части спинки. Сложить лиф с подкладкой лицом к лицу и обтачать с трех сторон: от нижнего угла полочки, по боковому шву и далее по верхнему срезу. Шов надсечь, детали вывернуть и приутюжить.
9. Подогнуть и заутюжить оставшееся отверстие. Проложить отделочную строчку вдоль верхних и нижних срезов, одновременно стачивая нестачанный участок.
10. Продеть бретель через детали спинки как показано на рисунке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

