

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 2 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Волан полочки – 1деталь
8. Верхний волан – 1деталь
9. Средний волан – 1деталь
10. Нижний волан – 1деталь



Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачки спинки и полочки.
2. Стачать средний шов спинки, рельефные швы на спинке и полочке. Обметать и заутюжить к центру.
3. Стачать боковые швы, оставляя в левом шве разрез под молнию. Правый шов обметать и заутюжить, левый шов обметать и разутюжить, приутюживая разрез под молнию.
4. Верхний срез воланов обметать. Нижний срез и боковые срезы воланов обработать швом вподгибку.
5. Наметить на топе линии притачивания воланов. Верхний, средний и нижний воланы притачать по намеченным линиям. Волан полочки притачать к верхнему срезу полочки.
6. Стачать между собой обтачки спинки и полочки по правому боковому шву. Швы разутюжить. Притачать дублированные обтачки к верхнему срезу топа. Шов обметать и заутюжить в сторону обтачки. Обметать нижний срез внутренней обтачки.
7. Подкроить бретель. Бретель сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретель вывернуть и приутюжить. Пришить бретельку к полочке.
8. Топ надеть, отрегулировать длину бретельки и пришить задний конец на спинке.
9. Втачать молнию в левый боковой шов.
10. Сложить верхние срезы обтачек топа лицом к лицу. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки внутреннюю обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу. На лицевую сторону топа отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к верхнему срезу поверх обтачки. Стачать верхние срезы. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Внутреннюю обтачку отогнуть вверх и настроить на припуск шва на 1-2 мм от шва. Обтачку отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки–молнии. Нижний срез обтачки настроить в шов.
11. Обметать нижний срез топа, подогнуть и настроить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

