

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, клеевая прокладка, 1 пуговица, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по пройме см, по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник.



2. Стачать рельефные швы на спинке и полочке. Швы обметать и заутюжить к центру.
3. Стачать боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
5. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срезы проймы.
6. Сложить детали воротника. Обтачать нижний воротник верхним воротником, подрезать припуски и вывернуть воротник. Приутюжить воротник, заутюживая нижние срезы.
7. Притачать воротник к спинке и полочке, совмещая детали по надсечкам.
8. Низ топа обметать и настроить на 1. 5 см.
9. На воротнике обметать петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

