

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, косая бейка, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по пройме и горловине см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Пояс – 2 детали со сгибом

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать пояс клеевой прокладкой.
2. На полочке наметить и вырезать капельку.
3. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срез капельки.



4. Обтачать косой бейкой горловину спинки и полочки, образуя на правой части полочки петлю.
5. Стачать вытачку на полочке. Заутюжить вытачку вверх.
6. Обтачать косой бейкой срезы проймы, сформировав из косой бейки бретель. Длину бретели предварительно отрегулировать при примерке.
7. Стачать левый боковой шов, оставляя в шве разрез для пояса. Шов обметать и разутюжить, приутюживая разрезы.
8. Стачать правый боковой срез. Обметать и заутюжить правый боковой шов в сторону спинки.
9. Обтачать пояс: от надсечки, обтачивая концы пояса, и далее по нижнему срезу. Шов вывернуть и приутюжить.
10. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему срезу топа. Собрать небольшую сборку.
11. Притачать пояс внешней стороной к топу. Шов заутюжить в сторону пояса. Открытый срез пояса заутюжить вниз и настрочить в шов.
12. Пришить пуговицу на левой стороне полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

