

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка центральной части полочки – 1 деталь
6. Обтачка боковой части полочки – 2 детали
7. Обтачка спинки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка центральной части полочки – 1 деталь



3. Обтачка боковой части полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки спинки, центральной и боковой части полочки.
2. Обтачать срез горловины полочки обтачкой. Шов вывернуть и приутюжить.
3. Стачать по боковому срезу обтачки спинки и боковой части полочки. Швы обметать и разутюжить. Обметать нижний срез всех обтачек.
4. Стачать рельефные швы на спинке. Обметать и заутюжить к центру.
Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
5. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.
6. Стачать рельефные швы полочки, совмещая надсечки.
7. Стачать обтачки по линии середины воротника. Стачать боковые детали полочки по линии середины воротника. Швы обметать и заутюжить.
8. Сложить обтачку с боковой частью полочки лицом к лицу. Обтачать отлет воротника, углы воротника и далее притачать обтачку к рельефному шву полочки. Рассечь в углу припуск на шов. Шов от угла до линии низа обметать и заутюжить к боковой части. Воротник вывернуть и приутюжить.
9. Сложить спинку с обтачкой лицом к лицу. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу топа. На лицевую сторону топа отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к верхнему срезу поверх подкладки. Обтачать верхние срезы спинки. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Обтачку отогнуть вверх и настрочить по спинке на припуск шва на 1-2 мм от шва. обтачку отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки–молнии. Детали приутюжить.
10. Заутюжить внутрь припуски по пройме полочки и по воротнику. Настрочить детали друг на друга, прокладывая строчку на 0. 2 см от края.
11. Обметать нижний срез топа, подогнуть и настрочить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

