

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния в средний шов, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам горловины и проймы – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
4. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать горловину и пройму. Полочка обтачивается до бокового шва.



Концы косой бейки на спинке подвернуть и прикрепить вручную.

5. Обметать швы на полочке на участке между надсечками. Шов у надсечки рассечь, заутюжить на изнанку и настроить. Стачать левую полочку от надсечки до бокового шва. Шов обметать и заутюжить вверх. В образовавшееся отверстие продеть правую полочку и так же стачать шов.

6. Стачать боковые срезы топа. Обметать боковые швы, заутюжить их в сторону спинки.

7. Обметать нижний срез спинки, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

