

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: кружевная тесьма шириной 3 см; потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь
3. Спинка - 2 детали
4. Обтачка спинки - 2 детали
5. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки на спинке и полочках, заутюжить глубины к серединам соответствующих деталей.
3. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.
4. Притачать верхнюю часть полочки к нижней, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез обтачек. Сложить детали обтачек лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины полочки и спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Настрочить припуск на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к припуску молнии.
7. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками.
8. Настрочить кружево на горловину полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

