

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: косая бейка, потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам горловины – 0см, по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов



спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему срезу верхней части полочки. Собрать сборку между надсечками.

4. Стачать плевые срезы. Обметать и заутюжить плечевые швы на спинку.

5. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срезы проймы и горловины.

6. Концы косой бейки на спинке подвернуть и прикрепить вручную.

7. Притачать верхнюю часть полочки к кокетке. Шов обметать и заутюжить в сторону кокетки. Детали обрабатывать поочередно: сначала – левую, затем – правую. В верхнем углу кокетки поставить закрепку.

8. Притачать к полочке нижнюю часть. Шов обметать и заутюжить в сторону кокетки.

9. На деталях рукава рассечь припуск на шов в местах надсечек. Открытые срезы обработать швом вподгибку шириной 0.5 см. Стачать участок плечевого шва на рукаве от оката до надсечки. Шов обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.

10. Рассечь припуск на шов на спинке и полочке у надсечки на пройме. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать и заутюжить.

11. Стачать боковой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку. Обметать открытый срез проймы, оставляя припуск на шов 0.5 см. Шов подогнуть и настроить. Пройму приутюжить.

12. Нижний срез топа обметать, подогнуть и настроить на 1.5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

