

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния в средний шов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Драпированная деталь полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали

Совет: в качестве подкладки можно использовать основную ткань.

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке, на спинке и на подкладке спинки. Заутюжить вытачки на полочке к центру полочки, на спинке - к центру спинки.
2. Наметить и стачать нагрудную вытачку на полочке. Высечь глубину и обметать.



3. Нижний срез драпированной детали полочки обработать швом вподгибку шириной 0.5 см. Рассечь припуск на шов у надсечки на верхнем срезе драпированной детали полочки. Участок верхнего среза от надсечки до бокового шва обработать швом вподгибку шириной 0.5 см. Швы приутюжить. На драпированной детали полочки заложить складки. Концы складок скрепить строчкой на 0.5 см от бокового среза.
4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию, и втачать молнию.
5. Стачать средний шов подкладки спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюживая разрезы под молнию.
6. Сложить лицом к лицу детали верха и подкладки спинки и совместить срез горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к срезу горловины. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки – молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины спинки подкладкой. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Подкладку отогнуть вверх и настроить на припуск шва на 1-2 мм от шва. Подкладку отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки – молнии. Обтачать пройму спинки. Детали вывернуть и приутюжить.
7. Наложить на изнаночную сторону полочки драпированную деталь лицевой стороной. Обтачать пройму. Горловину полочки обтачать драпированной деталью отдельно с правой и левой стороны. Угол горловины надсечь, детали вывернуть и приутюжить.
8. Полочку вывернуть на изнаночную сторону. Вставить в плечевой срез между верхом и подкладкой полочки плечевой срез спинки. Стачать плечевые срезы полочки и спинки. Швы обметать, детали вывернуть и приутюжить. Далее спинку обрабатывать как однослойную деталь.
9. Стачать боковые срезы платья, совмещая надсечки и образуя запах из драпированной детали полочки. Обметать боковые швы платья, заутюжить их в сторону спинки.
10. Обметать нижний срез, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

