

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные и плательные ткани из натуральных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц; декоративный шнурок; наконечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, на подгибку низа 1.5 см, на подгибку низа рукава 2 см, внешний срез капюшона 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Подборт – 2 детали



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки.
2. Стачать и обметать рельефные швы на полочке. Заутюжить рельефные швы на центральную часть полочки. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить рельефные швы на центральную часть спинки.
3. Стачать и разутюжить плечевые швы обтачки и подборта. Обметать внутренние срезы обтачки горловины спинки и подборта.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать плечевые и боковые швы. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
5. Притачать боковые детали капюшона к центральной части и обметать швы. Наметить и обметать петли на капюшоне. Внешний припуск капюшона отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и настроить на капюшон.
6. Втачать капюшон в горловину. Обтачать горловину обтачкой и подбортом. Обтачать борта подбортами, высесть излишки ткани в углах и вывернуть подборта. Отутюжить борта. Зафиксировать обтачку и подборта закрепкой по плечевому шву.
7. Стачать срезы рукавов. Обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов втачивания обметать.
8. Обметать, подогнуть и настроить низ изделия. Обметать, подогнуть и настроить низ рукава.
9. Наметить места расположения петель. На правой полочке обметать петли, а на левую полочку пришить пуговицы.
10. Продеть шнур в петли на капюшоне и надеть наконечники.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

