

Рекомендации по выбору ткани: легкие костюмные и плательные ткани.

А также вам необходимо: 2 пряжки, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, на подгибку низа 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Кокетка спинки - 1 деталь
5. Карман – 2 детали
6. Лямка – 4 детали
7. Обтачка спинки – 1 деталь
8. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой : обтачка полочки, обтачка спинки, лямка.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку полочки, обтачку спинки, лямки.



2. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Припуск входа в карман отогнуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2.5 см от края. Наметить место расположения кармана. Карман наложить на полочку и настрочить согласно разметке.
3. Обметать боковые срезы. Стачать боковые срезы до метки разреза. Вдоль разреза проложить отделочную строчку на расстоянии 0.2 см от края. Обметать срез проймы.
4. По верхнему срезу полочки и спинки проложить строчки со слабо затянутыми стежками. Собрать на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
5. Лямки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Вывернуть лямки на лицевую сторону, высекая уголки. Приутюжить лямки. Притачать лямки к плечевым срезам кокетки спинки косыми срезами лямок.
6. Притачать кокетку к спинке. Шов притачивания заутюжить на кокетку. Наложить обтачку на кокетку спинки и обтачать срез проймы, плечевой срез и срез горловины спинки. Отвернуть обтачку спинки на изнаночную сторону. Подогнуть припуск обтачки спинки и настрочить в шов притачивания кокетки. Припуски нижней части проймы подвернуть на изнаночную сторону.
7. Обработка кокетки полочки аналогична.
8. Обметать припуск низа. Отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.
9. Проложить отделочную строчку таким образом, чтобы строчка проходила по всей пройме и горловине спинки на расстоянии 0.5 см от края. На кокетке полочки наметить и пришить пуговицы, а на лямки надеть пряжки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

