

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани, драп.

А также вам необходимо: 6 пуговиц; подкладка; клеевая прокладка, клеевая паутинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, на подгибку низа 3 см.

Совет: по низу изделия можно сделать отлетную подкладку. Для этого предварительно обметайте швы изделия и не скрепляйте подкладку клеевой паутинкой.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правая полочка - 1 деталь
2. Левая полочка – 1 деталь
3. Спинка - 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть спинки - 2 детали
6. Листочка – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 2 детали
8. Правая обтачка горловины - 2 детали
9. Левая обтачка горловины – 2 детали



10. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Правая полочка - 1 деталь (за вычетом ширины подборта с одной стороны)

2. Спинка - 1 деталь

3. Боковая часть полочки - 2 детали

4. Боковая часть спинки - 2 детали

5. Подкладка кармана большая – 2 детали

6. Подкладка кармана маленькая - 2 детали

Из клеевой: листочка, обтачка горловины спинки, правая обтачка горловины полочки, левая обтачка горловины полочки, подборт.

Описание работы:

1. Продублировать листочки и верхние части обтачки горловины.

2. Листочку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Швы в уголках подрезать, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

3. На полочке наметить место расположения листочки. На листочке наметить линию притачивания к пальто, промеряя ширину. Положить листочку на лицевую сторону маленькой подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз, уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить листочку на полочку и совместить намеченные линии. Притачать листочку к полочке. При этом листочка находится между полочкой и маленькой подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и подкладки отогнуть в сторону листочки. Большую подкладку положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки. Приметать и притачать на расстоянии 0,8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания листочки и подкладки кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Удалить нитки временного соединения. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подкладку кармана вывернуть наизнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать подкладку кармана. Листочку приметать к полочке и приутюжить. Настроить концы листочки. Удалить нитки временного соединения.

4. Стачать и разутюжить рельефный шов на левой полочке. Стачать и разутюжить рельефный шов на правой полочке. Стачать и разутюжить рельефный шов на спинке. Стачать и разутюжить плечевой шов на полочке и спинке.

5. Стачать срезы подкладки, обметать и заутюжить (оставляя отверстие в плечевом шве).
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Нижние края подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать припуски нижних углов борта. Припуски на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0.2 см от шва, не доходя 3 см до среза горловины и низа пончо.
7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки, левой и правой обтачки горловины полочки. Швы разутюжить. Сложить верхнюю и нижнюю обтачки лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов обтачки и вывернуть. Приутюжить обтачки. Втачать верхнюю обтачку в горловину пальто. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов.
8. Нижнюю обтачку втачать в срез горловины подкладки и подборта. Скрепить припуски втачивания обтачек в горловину. Притачать подкладку к низу изделия. По низу пальто прикрепить подкладку к изделию клеевой паутинкой.
9. Вывернуть пальто через отверстие. Стачать отверстие.
10. На правой полочке и обтачке наметить место расположения и обметать петли, а на левую полочку пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

