

Рекомендации по выбору ткани: плотная костюмная или джинсовая ткань с добавлением эластичных волокон.

А также вам необходимо: застежка - молния; декоративный шнурок; 2 пуговицы; 2 застежки; резиновая тесьма шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см. Верхние срезы задних карманов 2 см.

Совет: вместо декоративного шнура вы можете использовать шляпную резинку.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскроj:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Нагрудник – 2 детали
4. Задний карман – 2 детали
5. Лямка – 2 детали
6. Вставка – 2 детали

Из подкладочной ткани:



7. Подкладка нагрудника – 1 деталь
8. Подкладка верхней части задней половинки – 2 детали
9. Обтачка застежки – 2 детали

Описание работы:

Из клеевой: обтачка застежки.

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку застежки.
2. Обметать задний карман по контуру. Верхний срез отогнуть и настрочить. Нижний и боковые срезы кармана заутюжить на изнаночную сторону. Наметить место расположения кармана на задней половинке. Приложить карман к наметке и настрочить его.
3. Обметать верхний срез вставки. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
4. Обметать шаговые и боковые срезы брюк. Стачать шаговые и боковые швы. Швы разутюжить.
5. Нарезать шнурок на части длиной около 4 см. Сложить пополам и настрочить на переднюю и заднюю половинки согласно меткам.
6. Втачать вставку в боковой шов брюк (оставляя верхний припуск передней половинки свободным). Шов обметать по контуру вставки доходя чуть выше метки притачивания вставки к задней половинке.
7. Стачать и обметать: передний срез до метки под молнию и удлиненный срез сидения. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
8. Притачать нагрудник к передней половинке, отгибая вставку так, чтобы она не попала в шов.
9. Обметать нижний срез подкладки нагрудника. Обметать внешний и нижний срез обтачки застежки. Притачать обтачку застежки к нижнему срезу подкладки нагрудника. Обтачать верхний и боковой срез передней половинки подкладкой нагрудника. Высечь припуски, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
10. Передние половинки сложить лицом к лицу и уровнять срезы, промеряя длину. Притачать к краю застежку-молнию. Подогнуть края на участке застежки и заутюжить.
11. Подкладку передней половинки и обтачку положить на лицевую сторону пер. Половинки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны верха. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить. Проложить отделочную

строчку вдоль борта на расстоянии 0,5 см.

12. Сложить лямки вдоль пополам и обтачать по двум прямым сторонам, высечь уголки и вывернуть. Приутюжить лямки и проложить отделочные строчки на расстоянии 0,5 см от края.
13. Обметать нижний срез подкладки верхней части задней половинки. Сложить подкладку задней половинки и заднюю половинку лицом к лицу и обтачать по верхнему и боковому срезу, подкладывая лямки косыми сторонами. Высечь углы, вывернуть, приутюжить.
14. Проложить отделочную строчку по нагруднику и верхней части задней половинки.
15. Отмерить резинку. Подложить резинку под подкладку задней половинки, закрепить и настроить насеквость, растягивая резинку. Зафиксировать подкладку на уровне шва сидения закрепкой.
16. Обметать низ брюк. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить. В верхней части нагрудника пришить пуговицы. На лямки надеть застежки. Вставить шнурок в петли и затянуть по желаемому размеру.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

