

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 2 детали

Из подкладки:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали



5. Верхняя часть полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Притачать центральную нижнюю часть полочки к боковой нижней части полочки. Шов обметать и заутюжить в сторону центра.
2. Притачать верхнюю часть полочки к центральной и нижней части полочки. Шов надсечь, обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить рельефные швы к центру спинки. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов спинки.
4. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить в сторону спинки.
5. Стачать детали подкладки. Плечевой срез остачить не стачанным.
6. Подкладку и верх сложить вместе лицом к лицу. Обтачать пройму, горловину спинки и верхнюю часть полочки с трех сторон. Надсечь шов горловины, проймы, а также уголок в месте надсечки на верхней части полочки. Детали вывернуть на лицо и приутюжить.
7. Вложить плечевой срез полочки в плечевой шов спинки между подкладкой и верхом. Стачать детали одним швом. Шов обметать. Детали вывернуть и приутюжить.
8. Подкроить из основной ткани полосу для петли шириной 3 см. Полосу сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба, обтачивая один конец. Полосу вывернуть и приутюжить. Отрезать петлю нужной длины и приметать к правой стороне полочки.
9. Жакет обтачать с двух сторон по низу: от шва соединения с верхней частью полочки до рельефного шва спинки. Шов надсечь, жакет вывернуть и приутюжить. Заутюжить внутрь нижний срез центральной части спинки. Стачать подкладку с верхом спинки, прокладывая строчку по лицевой стороне жакета на расстоянии 0. 1 см от края.
10. В соответствии с техническим рисунком собрать сборку на верхней части полочки. С изнаночной стороны пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

