

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, подкладка, подплечники, декоративные кольца, декоративный шнур в воротник, лента для завязывания жакета.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава 2,5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Центральная часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:



1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку горловины спинки, 2 детали центральной части полочки.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Сложить воротник вдоль и обтачать по короткой стороне, оставляя отверстие для шнура. Вывернуть воротник, швы выправить и приутюжить.
- Проложить по краю воротника строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
4. Стачать рельефный срез на полочке. Разутюжить рельефный шов на полочке.
5. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
6. Стачать и разутюжить шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
8. Притачать воротник к полочке.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать и обметать рельефные швы. Притачать обтачку горловины к подкладке. Роль подборта выполняет центральная часть полочки. Стачать и обметать плечевые и боковые швы подкладки. Втачать рукава, оставляя отверстие в шве рукава.
10. Обтачать жакет подкладкой. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить на участке застёжки на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва (не доходя 3 см до среза горловины и нижнего угла). Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Удалить нитки временного соединения.
11. Притачать подкладку к низу жакета и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве.

Стачать отверстие в рукаве.

12. На полочке наметить и вставить декоративные кольца.

13. В воротник продеть шнур и собрать сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

